


モデル ML300 センサーライト

取扱説明書

「センサーライト」をお求めいただきまして誠にありがとうございます。「センサーライト」は、現在最も進んだセンサー技術を内蔵した照明器具で、安全・防犯・省エネ(つけ忘れ・けし忘れ)に威力を発揮し、快適なくらしをつねに見守ります。下記のような機能の組合せで照明の点灯を自動的にコントロールします。この説明書は、取り付け方法を理解し、その機能をフルにご活用いただくためのものです。取り付け前に必ずお読み下さい。

1. 各部の名称・機能



①切替スイッチを「オート」にした場合

A. 体温検知センサー

C. フラッシング機能 切換えスイッチの操作により、約0.5秒間隔で照明

人体からの遠赤外線放射をキャッチします。エリア内 に人間が進入すると、センサーの受ける遠赤外線(熱放 射)の量が変化し、センサーはその変化に応じて電気信 号を送ります。

を点滅させることができます。
(オート点灯モードで、夜間体温検知センサーが
人体を検知した時のみ、ディレータイマー設定
時間内点滅を続けます。

B. 照度検知センサー

周囲の明るさを検知し、自動的に昼・夜を判別して昼 間、体温検知センサーの働きを休止させます。

モード選択 フラッシング切換えスイッチの操作で、2つのモードを選択することができます。

₹ - ド	フラッシング切換えスイッチの操作	照明の点灯
①オート点灯モード	ON OFF ▲印をこの 範囲にする。	夜間のみ エリア内に人間が進入したとき、 ディレータイマーの設定時間だけ 点灯します。
②オート点灯 + フラッシングモード	▲印を この範囲にする。 ON OFF PLASHING	夜間のみ エリア内に人間が進入したとき、 ディレータイマーの設定時間だけ 約0.5秒間隔でフラッシング点灯 します。

参考:照度検知センサーの前を、プラインド・シールのように光を十分さえぎるものでふさぐと、昼間でもオート点灯可能です。 昼間の動作テスト、昼間でも人が通る時だけは点灯したい、などという時にご利用下さい。


検知エリア 最大約12m×9m


詳しくは裏面(6)体温検知センサーについてお読み下さい。

②切替スイッチを「マニュアル」にした場合

明るさ、人間の進入と関係なくライトは常時点灯しています。

2. 取付方法





3.取付完了後

センサー部・ライト部ともロックナット・エルボーアーム・蝶ネジ の調整により、各方向へ自由に向けることができます。

①動作確認とエリア設定

動作確認

○器具に通電して下さい。

○30秒程度のウォームアップ時間(強制点灯) の後、エリアを横切る方向に歩いて動作を 確認して下さい。





○エリア調整の必要があれば、再び、ロック ナット、エルポーアーム、蝶ネジの操作に よって適切なエリアに設定し直して下さい。

※照度検知センサーの前のブラインドシールをはずすと、センサーは昼間動作しなくなります。昼間動作確認テストをされる時は貼ったままにして、テスト終了後にはがすようにして下さい。

※ディレータイマーを最小にしてテストすると、動作確認し易くなります。 ※通電後、センサーが働きはじめるまで、30秒前後のウォームアップ時間(強制点灯)があります。

昼間の動作確認テストについて

歩行によりテストを行う場合、昼間気温の高い時 (特に夏季) は体温との温度差が少ないため検知エリアが縮小されること がありますが、夜間は正常にもどります。

②点灯時間調整

○動作確認テスト後、ブラインドシールをはがして、センサーが昼間休止できるようにします。

○ディレータイマーを適切な時間にセットします。 タイマーは、MINで約5秒、MAXで約20分 一目盛を約3分の目安としてセットして下さい。



4. 仕 様

名称	センサーライト
品 番	ML300
検 知 方 式	体温検知方式
検知エリア	約12 m×9 m (別図参照)
	①オート点灯モード
モード選択	(夜間・センサー検知時点灯)
(切替スイッチ→自動)	②オート点灯+フラッシングモード
	(夜間・センサー検知時約0.5秒間隔で点滅)
ウォームアップ時間	オート点灯モード時、電源投入後 約30秒
出力保持時間	約5秒~20分連続可変(ディレータイマー)
開閉能力	最大容量 白熱球 500W
照 準 能 力	検知方向・照明方向 調節可能
電源電圧	A C 100 V 50/60Hz
消費電力	最大 1 W (消灯時)
表 示 灯	リレー出力時 赤色LED点灯
点 灯 照 度	約30ルックス
使用温度範囲	−20℃~+50℃
電源コード	3 m (プラグ付)
器具重量	2.4 kg (クランプ別)
設 置 場 所	屋内・屋外(防雨構造)

※本商品の仕様はお断わりなりに変更する場合がありますので、 ご了承ください。

5. 異常時の点検・処理

(1)電源を入れても、ライトが点灯しない。

A)LEDが点灯しない

電源が切れている。	通電して、もう一度確認して下さい。
照度検知センサーが働いて いる。	動作確認テスト時など昼間にセンサーを働かせたい時は、プラインド・シールを照度検知センサーの前に貼って下さい。 昼間ライトを点灯させたくない時はシールをはがして下さい。
電源電圧が高過ぎる。 配線時のショート。	保護回路が働いた可能性がありますので、修理を依頼して下さい。

B) LEDが点灯する。

- / ·· //// / - 0		
電球の故障。	「球切れ」でないか確認して下さい。	
電球の取付不備。	電球を十分ねじ込んで下さい。	
電源電圧が低過ぎる。	定格内の電源電圧でご使用下さい。	

(2)電源を入れると、ライトが点灯しつづける。

ディレー・タイマーが長過ぎる。	タイマーは最大で20分の設定になります。適切な時間設定でご使 用下さい。
センサーが連続検知している。	センサーが検知するたびにタイマー設定どおり点灯時間が延長さ れます。

(3)時々点灯しない。

エリア調整不適。	人を検知しやすい適切な検知エリアを設定して下さい。		


(4)人が通らないのに点灯する。

エリア内に動くものがある。 小動物が通る。	動くものを取り除くか、エリア設定を変更して下さい。

上記の点検後、なお不都合のある場合は、お買い上げ店または弊社までご相談ください。(本機の補修用性能部品の最低保有期間は7年です。)

6. 体温検知センサーについて


人体からの遠赤外線放射を受動的にキャッチします。エリア内に人間が進入すると、センサーの 受ける遠赤外線(熱放射)の量が変化し、センサーはその変化に応じて電気信号をおくります。



上図のように10数本に分割された検知エリア (検知軸) で 検知範囲をカバーしています。このうち2本以上の検知 エリアを人体が横切るとセンサーが検知します。

(①、②) 2本以上の検知エリアに人体をとらえて初めて検知する ことにより、誤動作を防止して信頼性を高めています。

したがって検知エリア内でも検知エリアのすきまに人が とどまっていたり(③)、1本の検知エリアしか横切ら ないとき(④) は検知することができません。 検知しやすい(しにくい)方向の動き・・・・「センサーライト」のより効果的な設置場所を決める時。



人体検知センサーは、人体が検知エリアにを横切る方向に動くとき検知しやすく (例1)、縦方向 に動くとき検知しにくくなります。(例2)。

ただし縦方向に動いたり、1本の検知エリア内だけで動いた場合でも、身体の上半身と下半身 ・皮膚と着衣などの温度差によって検知することが可能です (例3)。

Q.1. 小動物や薬でも検知しますか?

A:検知します。ただし侵入したものの大きさ、背景との温度差によって検知する距離は変わります。車でもトラックがバックで入ってきた時など検知しにくい場合もあります。

Q2. ストーブは検知しますか?

A:検知しません。ストープは温度が高くても動かないのでセンサーに対しての温度変化がないためです。

Q3. 木が揺れたら検知しますか?

A:原則的には検知しません。自然現象などにより、背景との温度差が生じた場合は検知します。 (日当りと日陰の葉が揺れる時など)

Q4. 人や車や小動物が来ないのにライトが点灯しました。なぜでしょうか?

A:空調機の吹き出し口のような温度変化を生じさせる物が器具の近くかまたは検知範囲内にあるからです。車の排気ガスの場合も同じです。

Q5. 検知エリア内でセンサーの前遠くを横切りましたがセンサーの正面にくるまで点灯しません。検 知エリア内の筈ですが?

A:検知エリア内ですが体が2本の検知エリア(検知軸)にかかって初めて検知します。誤動作 を防止するためのデュアルトーン方式といいます。(上図をご覧ください)

·Q & A

Q.6. 検知距離が若干異なる場合がありますが、どうしてですか?
A:雨の日と晴れの日、あるいは着衣によって体温の発散状況が異なり、したがって検知距離も 異なります。また「動き」がゆるやかになるほどセンサーが検知し易くなります。

Q.7. 明るい所でもライトが点灯します。なぜですか?

A: 照度検知センサーにブラインドシールがはられたままになっているか、木の葉やその他のもので覆われているからです。また屋内では、人の眼には明るく感じられても、屋外の薄暮れ時の明るさ以下の場合がよくあります。特に屋内に設置した場合は、屋外に比べてかなり暗いため昼間でも動作し易くなります。

注:ブラインドシールがはってあると昼夜関係なく動作します。

Q8、夜間、センサーの前を横切っても点灯しません。どうしたのですか?

A: 照度検知センサーが働いているからです。周囲に街灯とか庭園灯とか別のライトがありませんか、または屋内の照明が屋外のセンサーに及んでいませんか。一度、照度検知センサーにブラインドシール(または黒テープ)をはってテストしてみてください。

Q9.検知距離を短くしたい時、また検知幅を狭くしたい時の方法は?

A:短くしたい時はセンサーの角度を下向にしてください。狭くしたい時はセンサーの前面の集 光レンズの左右に黒いテープをはってください。 下の段の集光レンズに黒テープをはると真下方向を検知しません。(犬猫など小動物を検知 しにくくするため)

(おことわり) 本商品を防犯用照明としてご使用になる場合でも、あくまで、不審者に対し警告、威嚇するもので盗難防止器ではありません。万一発生した盗難事故等による損害については、責任を負いかねま すのでご了承ください。